

Кнопка вызова	Вход/Выход из Меню
Кнопка выбора РЕЖИМА	Видео / Показанная схема / Фото / Режим воспроизведения
Кнопка Питания	Короткое нажатие для включения/Выключения экрана

3 Зарядка батареи

1. Подсоедините Регистратор к Автомобильному Зарядному устройству, нажмите кнопку [OK] для включения регистратора и загорится красный индикатор, который показывает, что началась зарядка устройства. Возможно подключение через USB устройства или USB адаптера (крайне).
2. Индикатор покажет после окончания зарядки.

4 Установка Micro SD карты

Если включить устройство без Micro SD карты, то в левом нижнем углу появится знак [SD] (Римские).

1. Данный автомобильный регистратор максимально поддерживает 32GB Micro SD карту, но для лучшей работы используйте высокоскоростную карту Класс 6 или выше.
2. Покажите работу и вставьте карту, а затем включите опять.

1. Долгим нажатием [OK] или подключением к автомобильному зарядному устройству вы сможете включить регистратор.
2. Долгим нажатием [OK] 3 или более секунд вы сможете отключить регистратор.

Зарядное устройство вы сможете выключить регистратор.

Настройки Автомобильного Регистратора

1. Настройки видео

- В режиме предварительный просмотр, нажмите кнопку [OK] для входа в главное меню, выберите [OK], нажмите кнопку [OK], чтобы зайти в настройки видео и нажмите кнопку [OK] для подтверждения установки. Ниже перечислены функции настроек:
- Разрешение видео:** SHD30(2304×1296 @ 30fps), SHD25(2304×1296 @ 25fps), FHD30(1920×1080 @ 30fps), FHD25(1920×1080 @ 25fps), HD60(1280×720 @ 60fps).
 - Сериальная схема с временным интервалом:** Может быть установлено время в 1сек, 5сек, 10сек, 30сек и 1мин между единичными кадрами.
 - Время цикла:** Можно быть установлено время в 1минуту, 3 минуты, 5 минут для автоматического сохранения видео. Если время не установлено, то видео будет записываться на части автоматически после превышения размера видеополосы более 1GB.
 - Циклическая запись:** Когда установлена функция Включить, после заполнения карты перезаписывается на части автоматически.
 - Регистрация движения (контроль при парковке):** Может быть установлена функция Включить/Выключить.
 - WDR оптимизация видео:** Оптимизация ночного видео. Увеличение яркости затемнённых участков на видео при записи.

2. Настройки фото

- В режиме предварительный просмотр, нажмите кнопку [OK] для входа в главное меню, выберите [OK], нажмите кнопку [OK], чтобы зайти в настройки фото, нажмите кнопку [OK] для подтверждения установки. Ниже перечислены функции настроек:
- Разрешение фотографии:** Разрешение фотографии может быть установлено 16M (4608×3456), 5M (2592×1944), 3M (2048×1536).
 - Качество изображения:** Может быть установлено Высокое, Среднее или Низкое качество.

3. Настройки Системы

- В режиме предварительный просмотр, нажмите кнопку [OK], чтобы зайти в основное меню. Выберите [OK], нажмите кнопку [OK], чтобы зайти в систему Настройки Меню. Затем нажмите [OK] и нажмите кнопку [OK], чтобы зайти в настройки питания. (устройство извлекается из крэдла), настройка зарядки авто-выключения регистратора устанавливается на 3сек/10сек/1мин или может быть выбран режим без добавления метки на изображение. При видео или фотосъемке, может быть выбран режим Штатива на изображение. При видео или фотосъемке, может быть выбран режим Настройки чувствительности G-сенсора: Настройка чувствительности датчика положения (акселерометр). При резком торможении видеополоса будет автоматическим защищен от записи.

- Калибровка G-сенсора:** Необходимо провести калибровку один раз при первом включении.
- Г-треккер:** При включении опции - ведёт запись истории траектории движения GPS-трекера, GPS/GLONASS. Выбор типа спутника: Будьте внимательны.
- Форматирование:** Форматирование Micro SD карты в автомобильном регистраторе может привести к полному удалению данных, будьте внимательны.
- Время и дата:** Настройка времени и даты.
- Язык:** Настройка языка меню.
- Примечание:** Калибровку необходимо делать в неподвижном автомобиле. Установка регистратора в автомобильный держатель на стекле.

4. Параметры настройки защиты

- В разделе предварительный просмотр, нажмите кнопку [OK] для входа в главное меню, выберите [OK], нажмите кнопку [OK], чтобы зайти в настройки защиты, нажмите кнопку [OK] для подтверждения установки. Ниже перечислены функции настроек:
- Восстановить настройки по умолчанию:** Возврат к заводским установкам.
 - Безопасность пароля:** Можно установить пароль по умолчанию. Возврат к заводским установкам.
 - Пароль парковки:** Если функция включена, то ведётся экономичная запись 5 кадров в секунду, когда в зоне обзора камеры происходит движение, видео автоматически