

1. Переход в «беззвучный» режим с помощью одного нажатия кнопки (выключение микрофона)

В режиме видеосъёмки нажмите кнопку [Ввод], чтобы выйти из режима. Новая настройка автоматического переключения в режим «беззвучный» будет применена к следующему записываемому видеоролику.

2. Переход в режим паузы одной кнопкой

В режиме видеосъёмки нажмите кнопку [Пауза] для приостановки съёмки. Для продолжения съёмки нажмите кнопку [Ввод].

3. Переход в режим парковки одной кнопкой

В режиме видеосъёмки нажмите кнопку [Парковка] для остановки съёмки. Для продолжения съёмки нажмите кнопку [Ввод].

4. Переход в режим просмотра

В режиме видеосъёмки нажмите кнопку [Воспроизведение] для просмотра записанного видеоролика. Для продолжения съёмки нажмите кнопку [Ввод].

5. Переход в режим просмотра

В режиме видеосъёмки нажмите кнопку [Воспроизведение] для просмотра записанного видеоролика. Для продолжения съёмки нажмите кнопку [Ввод].

6. Переход в режим просмотра

В режиме видеосъёмки нажмите кнопку [Воспроизведение] для просмотра записанного видеоролика. Для продолжения съёмки нажмите кнопку [Ввод].

7. Переход в режим просмотра

В режиме видеосъёмки нажмите кнопку [Воспроизведение] для просмотра записанного видеоролика. Для продолжения съёмки нажмите кнопку [Ввод].

8. Переход в режим парковки одной кнопкой

В режиме видеосъёмки нажмите кнопку [Парковка] для остановки съёмки. Для продолжения съёмки нажмите кнопку [Ввод].

9. Функция защиты файлов от стирания

В режиме видеосъёмки нажмите кнопку [Защита] для защиты записанных файлов от стирания. Для продолжения съёмки нажмите кнопку [Ввод].

10. Соединение автомобильного респиратора с компьютером

Соедините автомобильный респиратор с компьютером с помощью USB кабеля. Автоматически включится программа для работы с респиратором. Для продолжения съёмки нажмите кнопку [Ввод].

11. Соединение в телевизор

Подключите автомобильный респиратор к телевизору с помощью разъёма HDMI и переключите канал телевизора в режим HDMI. Включите телевизор и телевизор будет передавать изображение на экран телевизора. Также возможно подключение через AV разъём при помощи кабеля «разъём колокольчик».

12. Автомобильный респиратор и Автомобильное крепление

Используйте автомобильное крепление для установки респиратора на гладкой и ровной поверхности, например на лобовом стекле, а не на приборной панели. Видеорегистратор можно регулировать ручкой настройки горизонта. Установка: Зафиксируйте автомобильное крепление с респиратором. Важно:

Примечание 1: Для простоты снятия крепления с лобового стекла, можно снять крепление со стекла, предварительно закрыв на стекле прозрачную статичную пленку. В этом случае снятие крепления со стекла можно без следов на стекле. Примечание 2: Кабель питания зарядного устройства можно закрепить на лобовом стекле или заменить обшивку при помощи 3M клеевой ленты. Примечание 3: После установки респиратора в меню «Настройка» выберите G-сенсор в режиме G-сенсора и нажмите кнопку [Ввод].